

Argamassa Colante ACIII-E Bicomponente

Branca — Bicomponente

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Áreas internas e externas.
- ✓ Pisos e paredes, inclusive em áreas de alto tráfego.
- ✓ Piso sobre piso em áreas internas e externas de até 120x120 cm.
- ✓ Azulejo sobre azulejo de até 90x90 cm.
- ✓ Porcelanatos e pedras naturais retificadas em áreas internas de até 2x2 m (4 m² de área de assentamento).
- ✓ Porcelanatos e pedras naturais retificadas em áreas externas de até 1,5x1,5 m (2,3 m² de área de assentamento).
- ✓ Fachadas de até 6 pavimentos, em peças de no máximo 60x60 cm e até 12 mm de espessura.
- ✓ Fachadas sem limite de pavimentos com pastilhas de até 10x10 cm.
- ✓ Piscinas, olho d'água e áreas submersas — desde pastilhas até peças de até 30x30 cm.
- ✓ Reservatórios, pisos aquecidos e saunas.

PREPARO DA BASE E DAS PEÇAS

- 01 Base:** Deve estar plana e curada. Limpe a superfície, removendo todos os resíduos e sujeiras.
- 02 Peças:** Remova o engobe (manchas brancas atrás da peça); devem estar limpas e secas. A preparação correta garante perfeita aderência do produto.

PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

- 01 Misture** em um recipiente limpo, o conteúdo líquido do sachê; em seguida, gradualmente, adicione o pó e inicie a mistura (use 1 sachê de 1,5 litro para cada saco de 5 kg de pó). Misture até obter massa homogênea e sem grumos — é permitido ajustar a consistência com até 10% de água a mais. Aplique imediatamente.
- 02 Aplique** com desempenadeira dentada de 8x8x8mm: lado liso primeiro, formando uma camada de aprox. 6mm em 1m²; depois o lado dentado, abrindo os cordões no sentido horizontal.
- 03 Dupla colagem:** em peças acima de 30x30cm, faça a mesma aplicação em cordões no verso da peça, unindo com os cordões da parede/piso, sempre no mesmo sentido horizontal.
- 04 Assente** pressionando com movimentos para cima e para baixo, vibrando a argamassa; use martelo de borracha para comprimir os cordões e obter máxima aderência.

LIMPEZA E CUIDADOS

Limpe as peças com pano úmido e retire o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento, garantindo espaço para o rejuntamento — use o espaçamento de juntas recomendado pelo fabricante do revestimento.

DICA: verifique se a aplicação está com 100% de aderência removendo aleatoriamente algumas placas, observando se o verso está totalmente impregnado de argamassa colante.