

Argamassa Colante ACIII-E Monocomponente

Branca

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Áreas internas e externas.
- ✓ Azulejo sobre azulejo de até 60x60 cm.
- ✓ Porcelanatos e pedras naturais retificadas em áreas externas de até 1x1 m.
- ✓ Fachadas de até 22 pavimentos com pastilhas de, no máximo, 10x10 cm.
- ✓ Reservatórios, pisos aquecidos e saunas.
- ✓ Piso sobre piso em área interna de até 80x80 cm e externa de até 60x60 cm.
- ✓ Porcelanatos e pedras naturais retificadas em áreas internas de até 1,2x1,2 m.
- ✓ Fachadas de até 3 pavimentos, em peças de no máximo 60x60 cm e até 12 mm de espessura.
- ✓ Piscinas, olho d'água e áreas submersas com estrutura enterrada, com pastilhas de até 20x20 cm.
- ✓ Lareiras e churrasqueiras revestidas por tijolo refratário.

PREPARO DA BASE E DAS PEÇAS

- 01 Base:** Deve estar plana e curada. Limpe a superfície, removendo todos os resíduos e sujeiras.
- 02 Peças:** Remova o engobe (manchas brancas atrás da peça); devem estar limpas e secas. A preparação correta garante perfeita aderência do produto.

PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

- 01 Misture** em um recipiente limpo, adicione água na quantidade indicada na embalagem — referência de 1,5 litro por saco de 5 kg. Gradualmente, coloque o conteúdo das embalagens dos componentes em pó e misture até obter massa homogênea e sem grumos — é permitido ajustar a consistência com até 10% de água a mais ou a menos. Aplique imediatamente.
- 02 Aplique** com desempenadeira dentada de 8x8x8mm: lado liso primeiro, formando uma camada de aprox. 6mm em 1m²; depois o lado dentado, abrindo os cordões no sentido horizontal.
- 03 Dupla colagem:** em peças acima de 30x30cm, faça a mesma aplicação em cordões no verso da peça, unindo com os cordões da parede/piso, sempre no mesmo sentido horizontal.
- 04 Assente** pressionando com movimentos para cima e para baixo, vibrando a argamassa; use martelo de borracha para comprimir os cordões e obter máxima aderência.

LIMPEZA E CUIDADOS

Limpe as peças com pano úmido e retire o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento, garantindo espaço para o rejuntamento — use o espaçamento de juntas recomendado pelo fabricante do revestimento.

DICA: verifique se a aplicação está com 100% de aderência removendo aleatoriamente algumas placas, observando se o verso está totalmente impregnado de argamassa colante.