

Repara Forte

Reparos com Alta Fixação, Inclusive Submersos

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Colagem de elementos em qualquer tipo de substrato, em superfícies horizontais, verticais ou inclinadas.
- ✓ Colagem de materiais soltos em piscinas e rejuntamento submerso.
- ✓ Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas — não mancha mármore branco e claro.
- ✓ Colagem de concreto novo em concreto antigo; peças metálicas de ligação; elementos pré-moldados.
- ✓ Fixar e impermeabilizar ralos e dutos de água ou esgoto.
- ✓ Vedar calhas, telhas ou junções de telhados — mesmo molhados ou durante chuva.
- ✓ Vedar canaletas de água e tamponar manilhas ou tubos de cerâmica ou PVC — mesmo úmidos.
- ✓ Fixar definitivamente vidros, espelhos e decorações em paredes e tetos.
- ✓ Recomendado como adesivo de revestimentos em áreas de alta exigência e ataque químico, sujeitos a exposição de produtos ácidos e solventes.

PREPARAÇÃO DA BASE

As áreas unidas ou fixadas devem estar isentas de resíduos, cera, pó, óleo, ferrugem, tinta antiga e limalhas. Limpe com água — não é necessário secar o local. Não aplique se a temperatura da superfície estiver acima de 45°C, especialmente em fachadas ensolaradas.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Identifique** os 3 componentes: A (resina epóxi), B (endurecedor) e C (pó branco com carga mineral aditivada).
- 02** **Misture** primeiro os componentes A e B (partes líquidas) com espátula metálica limpa, até obter mistura homogênea de cor amarela clara — etapa mais importante do processo.
- 03** **Adicione** gradualmente o pó branco (componente C), mantendo a eficiência de mistura. DICA: para uma pasta mais fluida, adicione 10% a 20% menos pó, sem afetar a aderência.
- 04** **Aplique** imediatamente — o processo de cura inicia em no máximo 2 horas a 23°C. Use misturador mecânico de baixa rotação, nunca furadeira de alta rotação.

DICAS E CUIDADOS

As peças devem ser coladas imediatamente após a aplicação. Utilize esponja úmida para facilitar a limpeza das bordas e o acabamento.

São necessárias 24 horas para o endurecimento final do produto. Quando seco, a área pode ser pintada.

Após a utilização, limpe as ferramentas com água e sabão — o produto é à base de água, facilitando a higiene dos utensílios.