

## INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Groutamento de nichos em seções confinadas e preenchimento de vazios verticais.
- ✓ Regularização de apoios de máquinas, vergas, contravergas e cintas de amarração.
- ✓ Enchimento de vigas onde a resistência de cálculo seja igual ou inferior a 30 MPa.

## PREPARAÇÃO DA BASE

A área ou volume a ser aplicado deve estar isento de pó, óleo, tinta ou qualquer resíduo que comprometa a aderência do produto.

## PREPARO E APLICAÇÃO

- 01 Misture** prepare o produto em balde ou caixa limpa e sem furos. Utilize o conteúdo integral de uma embalagem com a quantidade de água limpa recomendada (informação na embalagem — referência de 130 ml/kg). Misture mecanicamente com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) até obter massa homogênea, fluida e sem grumos — não recomendado o uso de furadeira com haste.
- 02 Aplique** utilize o produto imediatamente após a mistura, de forma contínua para o melhor desempenho. Excesso de água pode causar fissuração após o groutamento. Para ganhos de aderência e flexibilidade, substitua a água de mistura pelo Aditivo Adipoli.
- 03 Cura** desforme, quando for o caso, no mínimo 24 horas após a aplicação (quando o produto atinge ao menos 5 MPa); inicie a cura química ou úmida e mantenha por 3 dias.

## ESTOCAGEM

Mantenha a embalagem em local seco, protegida de umidade, até o momento do uso.