

Assenta Fácil Porcelanatos

Cerâmicas e Sobreposição Interna

VANTAGENS

- ✓ Argamassa polimérica à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos químicos.
- ✓ Obra mais limpa e sem desperdício.
- ✓ Secagem rápida — 72 horas.
- ✓ Pronta para uso.
- ✓ Alta produtividade.
- ✓ Branca, para peças claras.

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Assentar cerâmicas e porcelanatos em áreas internas e externas, sobre bases cimentícias, madeira e gesso.
- ✓ Paredes de concreto com mais de 28 dias de cura, e paredes com emboço de argamassa desempenados e curados por mais de 14 dias.
- ✓ Pastilhas, pedras naturais e blocos de vidro.
- ✓ Fornecida pronta para uso, com alto grau de resistência à tração em poucas horas — indicada para aplicação em superfícies horizontais e verticais.
- ✓ Contrapiso sarrafeado ou desempenado com mais de 14 dias de cura.

LIMITAÇÃO DE USO

- ✓ Áreas internas de lareiras e churrasqueiras (contato com fogo). Saunas, piscinas, pisos aquecidos, frigoríficos e outros revestimentos especiais.
- ✓ Peças de 80x80 cm ou superiores.

PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície onde as peças serão coladas deve estar seca e livre de pó, areia, óleos e graxa.

APLICAÇÃO

- 01 Aplique** utilizando a própria embalagem como aplicador (ou espalhe com espátula dentada de 3 mm), abrindo a ponta da bisnaga no local indicado. Os cordões devem ter espessura de 0,5 a 1 cm, aplicados na horizontal com espaçamento de, no máximo, 5 cm.
- 02 Assente** as peças na base, pressionando e alinhando com auxílio de equipamento adequado, garantindo o fechamento de todos os possíveis vazios. Tempo em aberto de até 5 minutos. Para peças superiores a 30x30 cm, faça dupla camada do produto (também no verso da peça).

CURA E CUIDADOS

As superfícies devem estar limpas, secas e livres de gorduras e óleos. A cura inicia 30 minutos após a aplicação, com secagem total em 72 horas a 21°C — esse tempo pode aumentar em baixas temperaturas ou alta umidade.

Durante a aplicação, a base e as peças devem estar completamente secas, evitando contato excessivo com água durante o período de cura.

Rejuntamento e liberação de tráfego em 72 horas (ou após rejuntado). Manter longe do alcance de crianças.