

Rejunte Técnico Restauro

Sistema de Restauro em Fachadas

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Restauro de rejuntas em fachadas, sobre juntas existentes de 1 a 10 mm, quando a raspagem convencional é inviável.
- ✓ Acabamento extra liso e hidrorrepelente, cores uniformes e permanentes, sem eflorescência.
- ✓ Aderência mesmo em espessuras reduzidas (mínimo de 2 mm), uso interno e externo.
- ✓ 18 cores disponíveis conforme paleta — cor definida em projeto.

FASE 1 — INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DA FACHADA

Verifique se a base a ser restaurada está sólida e aderida ao substrato. Recomenda-se avaliação criteriosa da fachada e dos pontos fracos, com projeto de recuperação realizado por profissional habilitado em patologias e fachadas, definindo as ações prévias (preenchimento de vazios, troca/reposição de pastilhas, recomposição das juntas). Execute um painel teste (mínimo 2 m²) para avaliar o desempenho da escarificação química, o tempo de ação necessário, o rendimento esperado e a definição da cor.

FASE 2 — PREPARAÇÃO DA FACHADA

Inicie com a limpeza da fachada para retirada de materiais soltos, poeiras e impregnações sobre pastilhas e rejunte antigo, com água e detergente comum (produtos que não agriam a base).

FASE 3 — ESCARIFICAÇÃO QUÍMICA DAS JUNTAS EXISTENTES

- 01 Aplique** o Reset-R Escarificador Químico uniformemente com pulverizador de baixa pressão ou rolo — solução desincrustante concentrada à base de água, sem ácidos pesados (muriático, sulfúrico, fluorídrico).
- 02 Aguarde** agir de 30 a 60 minutos, tempo a validar em painel teste. Se necessário, esfregue com escova de cerdas.
- 03 Enxágue** com jato de água, preferencialmente lavadora de alta pressão, e deixe secar por completo antes da próxima fase.

FASE 4 — APLICAÇÃO DO REJUNTE RESTAURO

- 01 Prepare** verifique se as juntas estão secas. Prefira faces sombreadas ou horários de menor insolação. Homogeneíze o balde (5 ou 25 kg) manualmente ou com misturador de baixa rotação. Umedeça levemente a superfície com esponja (sem pingar).
- 02 Aplique** com espátula de borracha em movimentos diagonais, pressionando para preencher totalmente a junta, limpando o excesso ao mesmo tempo.

Acabamento a secagem superficial é rápida (até 15 min, variável com temperatura/umidade/vento) — faça o acabamento com esponja levemente umedecida, trocando a água sempre que sujar, até remover todo o excedente.

LIMPEZA FINAL E CUIDADOS

Após 6 a 8 horas, faça a limpeza final com Reset-Limpa e pano úmido.

Em pastilhas brilhantes, claras ou porosas, pode ser necessário um produto de limpeza que não agrida o rejunte renovado.