

Rejunte Porcelanato Lastras

Monocomponente Acrílico — Linha Engenharia

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Rejuntamento de porcelanatos tipo lastra (ultraformatos), grandes formatos, mármore, granitos e pastilhas.
- ✓ Juntas de 1 a 3 mm, ambientes internos.
- ✓ Sem areia natural — acabamento ultraliso, fácil limpeza e alta durabilidade da cor.
- ✓ Não indicado para porcelanatos técnicos fora de ultraformatos ou ambientes externos.

PREPARE A ÁREA

Inicie o rejuntamento somente após a cura total da argamassa colante — consulte o fabricante da argamassa quanto ao prazo. Certifique-se de que as juntas estejam limpas, secas e livres de qualquer resíduo. Proteja peças porosas e metais antes da aplicação.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01 Homogeneize** o produto para garantir consistência cremosa.
- 02 Aplique** corte o bico aplicador no diâmetro desejado e aplique diretamente sobre as juntas, preenchendo-as com o auxílio de uma espátula aplicadora de borracha. Também é possível aplicar utilizando um aplicador do tipo usado para silicone (tubo fechado): corte a ponta da bisnaga plástica, insira-a dentro do tubo do aplicador e execute a aplicação — ao final a bisnaga estará totalmente vazia, garantindo grande produtividade. Pressione levemente para garantir a total penetração do material.
- 03 Acabamento** aguarde de 30 a 40 minutos e realize o acabamento com esponja levemente umedecida.

LIMPEZA E CUIDADOS

Após 6 horas, faça a limpeza final com pano úmido. Libere o tráfego leve após 24 horas.

Nunca aplique o produto sobre juntas úmidas, pois o acrílico requer oxigênio para endurecer corretamente.

DICA: proteja as bordas do porcelanato com fita adesiva antes de rejuntar, aplicando o produto apenas nas juntas — isso facilita a aplicação e a limpeza final.

Sobrou produto? Utilize apenas o necessário de cada bisnaga e, se sobrar, limpe o bico e feche com elástico, fita adesiva ou arame — apenas dobre o bico e vede, e o produto não secará nem endurecerá.