

CONTEÚDO DA CAIXA :

- 3 bisnagas de 500 g cada.



Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

DISPONÍVEL EM 5 CORES

*Atende a norma NBR 14992



Argapoli
ARGAMASSAS TÉCNICAS

Indicações de uso

- ⊕ Especialmente para áreas internas;
- ⊕ Não recomendada para assentamento em piscinas;
- ⊕ Assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas e mosaicos;
- ⊕ Aplicação de pastilhas em sobreposições de revestimentos antigos e, simultaneamente, rejuntar;
- ⊕ Pastilhas e mosaicos em placas teladas e com ponto de cola;
- ⊕ Revestimentos de banheiros em pastilhas de até 10x10cm;
- ⊕ Fachadas de até 3 pavimentos com pastilhas de, no máximo, 10x10cm;
- ⊕ Paredes externas de lareiras e churrasqueiras revestidas internamente com tijolos refratários;
- ⊕ Adere sobre vidro, madeira, drywall e metal.

Modo recomendado de aplicação

+ PREPARE A ÁREA

A área rejuntada deve estar limpa, sem resíduos e sujeiras. No caso das sobreposições em revestimentos antigos, as sujidades devem ser removidas. Esse cuidado garante vida útil ao rejuntamento.

Para melhor desempenho do produto, massageie a bisnaga para agitar as nanopartículas, fazendo com que a argamassa fique homogênea e cremosa.

+ PREPARO

Para assentamento e rejuntamento simultâneos, utilize sempre a técnica de dupla colagem para preencher as juntas e assentar.

Aplicação

⊕ Corte o bico da embalagem e aplique a argamassa – utilizando o lado liso da desempenadeira - na parte posterior da pastilha ou mosaico. Com isso, o produto preencherá melhor as juntas.

⊕ Para o melhor desempenho do produto, utilize uma desempenadeira plástica ou metálica com dentes máximos de 4mm. Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de argamassa de 1 a 2mm na base, em áreas de aproximadamente 0,5m² (5 placas de pastilhas).

⊕ Em seguida, com o lado dentado da desempenadeira - em ângulo de aproximadamente 60° - forme os cordões contínuos e uniformes de 3 a 4mm. Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa, pressionando para aumentar o contato entre as faces.

Aplicação



- ④ Utilize um martelo de borracha com um taco de madeira para nivelar a pastilha, fazendo com que as duas camadas se unam. Garanta que toda a superfície da peça se nivele até obter o completo esmagamento dos cordões de argamassa.
- ④ Após a aplicação, se necessário, retoque as áreas de rejuntamento utilizando uma espátula de borracha. Faça movimentos na diagonal para espalhar e retirar o excesso. Aguarde o início de cura e após, aproximadamente, 30 a 40 minutos, faça o acabamento com uma esponja levemente umedecida. Realize movimentos circulares para dar acabamento.

Importante!

- ⊕ A área não deve ser molhada por, no mínimo, sete dias após a aplicação do produto.

Limpeza da área aplicada

- ⊕ Logo após a aplicação, limpe com um pano úmido as peças para retirar os resíduos que tenham ficado sobre o revestimento. Caso necessário, use água e detergente. Não utilize produtos químicos na limpeza.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

MATERIAL DIGITAL

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.



contato@argapoli.com.br



[@argapoli](https://www.instagram.com/argapoli)



www.argapoli.com.br